

# Saya

دفترچه راهنمای  
اتوبخار



مدل: تامکت

### اتوکشی خشک:

اهرم تنظیم بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید، پیچ تنظیم دما را در موقعیت دلخواه قرار داده و اتوکشی خشک را انجام دهید.

### پاکسازی اتو:

ابتدا مخزن اتو را از آب پر کنید، سپس اتو را به برق وصل کرده و پیچ تنظیم دما را در موقعیت حداکثر قرار دهید. حدود ۳ دقیقه بعد، دکمه تمیز کننده خودکار را برای حدود ۱ دقیقه فشار دهید. بخار بسیار قوی و آب گرم از کف اتو خارج می شود تا محفظه بخار تمیز شود. هر دو هفته یک بار این عمل را تکرار کنید.

### ضد چکه:

این اتو مجهز به عملکرد ضد چکه (Anti-Drip) است. در صورتی که درجه حرارت خیلی کم باشد، بخار اتو متوقف می شود، تا ریزش آب از کف اتو رخ ندهد.

### ضد رسوب:

عملکرد ضد رسوب (Anti-Calc). مواد معدنی موجود در آب را تصفیه می کند تا از تجمع بقایای رسوبات در محفظه بخار جلوگیری کند.

### آبگیری اتو:

۱. قبل از پر کردن آب، ابتدا دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲. اهرم کنترل بخار را در موقعیت حداقل قرار دهید.
۳. درپوش مخزن آب را باز کنید، سپس اتو را آبگیری نمایید.

## نگهداری:

پس از استفاده از اتو، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید و آب باقی مانده را خالی کنید. اهرم کنترل بخار را روی حداقل قرار داده و پیچ کنترل دما را نیز بچرخانید تا در موقعیت MIN قرار بگیرد. سپس صبر کنید تا اتو خنک شود. در نهایت اتو را بر روی سطح صاف، ثابت و خشک به صورت عمودی قرار دهید.

## مشخصات عملکردی:

### مدل: TOMCAT

این محصول دارای عملکردهای زیادی مانند: تنظیم دما، اسپری آب، اتوکشی خشک، میزان بخاردهی قابل تنظیم، شوک بخار، ضد چکه، ضد رسوب و ... همراه با ویژگی هایی از قبیل: ظاهری زیبا، راندمان حرارتی بالا، استفاده آسان و اتوکشی سریع و خوب می باشد.

## شرح قطعات:



- (A) کفه اتو
- (B) قاب محافظ دما
- (C) مخزن آب
- (D) پوشش عقب
- (E) نازل اسپری
- (F) پوشش بالا
- (G) درپوش مخزن آب
- (H) اهرم تنظیم بخار
- (I) دکمه اسپری آب و شوک بخار
- (J) محافظ کابل
- (K) لامپ نشانگر
- (L) پیچ تنظیم دما
- (M) پوشش عقبی کوچک

## هشدارها:

۱. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ اعمال شده همان ولتاژ نامی دستگاه می‌باشد و پریز دارای اتصال زمین موثر (ارت) باشد.
۲. این اتو فقط مخصوص مصارف خانگی است.
۳. اتو را برای تمیز کردن در هیچ مایعی غوطه‌ور نکنید.
۴. برای جلوگیری از سوختگی، به هیچ عنوان قسمت فلزی (کف اتو) را در حالت روشن لمس نکنید.
۵. بخار خروجی از اتو بسیار داغ است بنابراین هرگز آن را به سمت خود و دیگران نگیرید.

## مشخصات فنی:

مدل	ولتاژ نامی	فرکانس	توان نامی
Tomcat	220-240V	50/60Hz	2400W

## اسپری آب:

با فشردن دکمه اسپری آب، ذرات آب از نازل اسپری خارج می‌شود. برای این کار، باید آب کافی در مخزن اتو وجود داشته باشد.

## اتوکشی با بخار:

۱. اهرم کنترل بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید و پیچ کنترل دما را در موقعیت بین "..." تا MAX تنظیم کنید.
۲. پس از خاموش شدن لامپ نشانگر، اهرم کنترل بخار را در یکی از موقعیت‌های بخاردهی قرار دهید و اتوکشی با بخار مداوم را شروع کنید.

## شوک بخار:

پیچ کنترل دما را در موقعیت بین "..." تا MAX تنظیم کنید، سپس دکمه شوک بخار را فشار دهید. تا ذرات بخار از کف اتو با فشار و شدت زیاد پرتاب گردد.

## اتوکشی خشک:

اهرم کنترل بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید، پیچ کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار داده و اتوکشی خشک را انجام دهید.

## پاکسازی اتو:

ابتدا مخزن اتو را از آب پر کنید، سپس اتو را به برق وصل کرده و پیچ تنظیم دما را در موقعیت حداکثر قرار دهید. حدود ۳ دقیقه بعد، اهرم مربوط به تنظیم بخار را برای حدود ۱ دقیقه در موقعیت Self Clean نگه دارید. بخار بسیار قوی به همراه املاح و رسوبات از کف اتو خارج می‌شود تا محفظه بخار تمیز شود. هر دو هفته یک بار این عمل را تکرار کنید.

## ضد چکه:

این اتو مجهز به عملکرد ضد چکه (Anti-Drip) است. در صورتیکه درجه حرارت خیلی کم باشد، بخار اتو متوقف می‌شود، تا ریزش آب از کف اتو رخ ندهد.

## ضد رسوب:

عملکرد ضد رسوب (Anti-Calc)، مواد معدنی موجود در آب را تصفیه می‌کند تا از تجمع بقایای رسوبات در محفظه بخار جلوگیری کند.

## آبگیری اتو:

۱. قبل از پر کردن آب، ابتدا دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲. اهرم کنترل بخار را در موقعیت حداقل قرار دهید.
۳. درپوش مخزن آب را باز کنید، سپس اتو را آبگیری نمایید.