

پارسا خزر

دفترچه راهنمای
دم آور



Model: TM-3000SP

پارسا کزر

دفترچه راهنمای
دم آور



Model: TM-3000SP

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از راه اندازی محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

شرح قطعات:



- ۱- درپوش قوری شیشه ای
- ۲- قوری شیشه ای چای
- ۳- فیلتر چای (فلزی / ضد زنگ)
- ۴- کلید تنظیم جوش
- ۵- کتری (استیل ضد زنگ)
- ۶- کلید اصلی خاموش / روشن
- ۷- چراغ های راهنما
- ۸- محل اتصال منبع برق
- ۹- پایه مدور
- ۱۰- سیم و دوشاخه
- ۱۱- محل جمع شدن سیم
- ۱۲- درپوش کتری

هشدارهای ایمنی

- پایه کتری برقی را روی سطح هموار، سفت و در حد امکان سرد قرار دهید.
- همیشه سعی کنید کتری را روی پایه قرار دهید.
- چنانچه برای اولین بار از کتری استفاده می کنید، یک بار آب درون آن را جوش آورده و دور بریزید.
- هنگامیکه دم آور مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا درون آن آب نیست، کلید اصلی خاموش / روشن باید در موقعیت (0) قرار گیرد.
- هیچگاه کتری را هنگامیکه درون آن آب نیست یا سطح آب آن کم است، روشن نکنید.
- وقتی کلید تنظیم جوش روی موقعیت جوش (جوش) قرار دارد، قوری را روی کتری گذاشته و یا درپوش کتری را بر روی آن قرار دهید. در غیر این صورت آب دیر تر به جوش آمده و موجب اتلاف انرژی میگردد.
- مقدار آبی که درون کتری ریخته می شود، باید بین حداکثر و حداقل نگاه داشته شود. مقادیر حداکثر و حداقل داخل بدنه کتری علامت گذاری شده است. اگر بیش از حد آب داخل کتری ریخته شود ممکن است در هنگام جوشیدن از کتری بیرون بریزد.
- همیشه مراقب باشید تا آب درون کتری از میزان حداقل کمتر نشود، در این صورت باید آب داخل کتری بریزید.
- فقط از پایه مدور جهت انتقال برق به کتری استفاده نمایید.
- هیچگاه کتری و پایه مدور را داخل آب فرو نبرید.
- هنگام پر کردن کتری از آب، آن را از روی پایه مدور بردارید.
- هیچگاه چیزی غیر از آب درون کتری نریزید.
- هرگز درپوش کتری یا قوری را در هنگام جوشیدن آب از روی کتری برندارید.
- هنگام برداشتن قوری از روی کتری به منظور ریختن چای، آن را در راستای بدنه بلند کنید تا قطرات آب جمع شده در کف قوری به داخل کتری بچکد. مراقب باشید قطرات آب روی منبع برق نریزد.

- در صورتی که کتری محتوی آب به هر دلیلی واژگون شد و آب از درپوش بیرون ریخت، اگر چه کتری برقی دارای ایمنی الکتریکی می باشد، اما جهت ایمنی بیشتر فوراً آب آن را خالی نموده، بدنه و پایه را با دستمال خشک، نمایید.
- مراقب دستهای خود در مقابل بخار ناشی از جوشیدن آب باشید و همیشه از دسته برای بلند کردن کتری یا قوری استفاده نمایید.
- جهت حفاظت هر چه بیشتر از قطعات الکتریکی دستگاه، توصیه میگردد هنگام برداشتن یا گذاشتن کتری روی پایه، کلید اصلی خاموش / روشن دستگاه در موقعیت خاموش باشد.
- همیشه دم آور را به پرز دارای اتصال زمین متصل نمایید. هنگام استفاده از سیم برق رابط مطمئن شوید که حتماً از سیمی به سطح مقطع یک میلیمتر مربع و دارای اتصال زمین استفاده شود.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر سیم و دوشاخه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- سیم برق را از دیگر وسایل گرمزای موجود در آشپزخانه دور نگه دارید.
- در صورت نیاز به سیم سیار مطمئن شوید که از سیم فشار قوی استاندارد و بدون اشکال استفاده می نمایید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق و یا بروز هرگونه اشکال در عملکرد محصول، به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- هرگز از وسایل نوک تیز به منظور جرم زدایی بدنه داخلی کتری استفاده ننمایید.
- وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
آبدار خانه ها، فروشگاه ها و سایر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، هتل ها و هتل آپارتمان ها مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

اطلاعات کلی قبل از استفاده

محصول دماور وسیله ای بسیار مناسب برای تهیه چای به طریق سنتی و همچنین فراهم نمودن آب جوش دائمی است. این محصول در کوتاهترین زمان ممکن دمای آب را به نقطه جوش رسانده و سپس به صورت خودکار آن را در دمای مناسب برای دم آوری چای نگاه می دارد و به این ترتیب مصرف انرژی را تا میزان ۹۰٪ کاهش داده و موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

به منظور ایمنی، محصول مجهز به دو ترموستات بوده که در صورت اتمام آب، کتری را به صورت اتوماتیک خاموش می نماید. در این حالت و در صورت نیاز می توان با پر کردن مجدد کتری از آن استفاده نمود.

لازم است بعد از هر بار اضافه کردن آب به کتری، کلید تنظیم جوش مجدداً در موقعیت جوش (ON) قرار داده شود تا دمای آب به حداکثر خود برسد.

به منظور حفاظت از محصول، وقتی که داخل کتری هیچ آبی نیست و یا مقدار آب از حداقل کمتر است، کلید اصلی نباید روشن گردد. پس از پر کردن کتری با آب می توان کلید اصلی را روشن نمود.

محصول دم آور را می توان به تنهایی جهت جوش آوردن آب مورد استفاده قرار داد که در این حالت درپوش کتری مورد استفاده قرار می گیرد.

با روشن ماندن دستگاه، همیشه آب جوش مورد نیاز تامین می باشد.

آماده کردن آب جوش و چای

- ابتدا مطمئن شوید که کلید اصلی خاموش/ روشن در موقعیت خاموش (0) قرار دارد.
- سیم را به مقدار مورد نیاز از محل جمع شدن آن در زیر پایه مدور باز نموده و دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید. در صورت خاموش بودن کلید اصلی نیازی به خارج نمودن دوشاخه از پریز برق نمی باشد.
- کتری را از آب پر کنید به طوری که سطح آب بین علامت max (حداکثر) و min (حداقل) قرار گیرد. قوری یا درپوش کتری را روی کتری قرار دهید.
- کلید اصلی را در موقعیت روشن (1) و کلید تنظیم جوش را در موقعیت جوش (☀️) قرار دهید تا دستگاه به کار بیفتد. در این صورت چراغ راهنمای قرمز روشن شده و آب شروع به داغ شدن می کند.
- آب به مدت ۳ الی ۸ دقیقه شروع به جوشیدن می کند که این بستگی به مقدار آب داخل کتری دارد. پس از جوش آمدن آب، کلید تنظیم دمای جوش به طور خودکار روی موقعیت دم آوری (☕️) قرار می گیرد. در این هنگام چراغ راهنمای قرمز خاموش شده و چراغ راهنمای سبز روشن می شود.
- مقدار کافی چای خشک را در سبد مخصوص (فیلتر) ریخته و با کمی آب سرد آن را شستشو نمایید. سپس فیلتر را مجدداً داخل قوری شیشه ای قرار دهید. آب جوش را داخل قوری ریخته و قوری را بر روی کتری قرار دهید.
- در صورت نیاز، مقداری آب به داخل کتری اضافه نمایید، در این صورت کلید تنظیم جوش را مجدداً در موقعیت جوش (☀️) قرار دهید.

طریقه تمیز کردن کتری برقی

- قبل از تمیز کردن بدنه کتری، آن را از روی پایه جدا کنید.
- قسمت خارجی بدنه کتری را به کمک دستمال نرم و مرطوب و در صورت نیاز با مایع ظرفشویی تمیز نمایید.
- هرگز از وسایل زبر و خشن و شوینده های قوی مانند بنزین، تینر و مواد شیمیایی برای تمیز کردن کتری برقی استفاده نکنید.

طریقه تمیز کردن فیلتر قوری

جهت تمیز کردن رسوبات تشکیل شده روی فیلتر قوری، لازم است هر چند وقت یکبار صافی را با برس نرم (مانند مسواک) تمیز نموده و در صورت پاک نشدن رسوبات، صافی را به مدت یک روز در ظرف محتوی سرکه قرار داد، تا کاملاً رسوب زدایی گردد. پس از شستشو مجدداً می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

رسوب زدایی کتری برقی

- افزایش رسوبات تشکیل شده در کتری برقی باعث کاهش عمر و بازده المنت و کتری برقی می شود. بنابراین برای از بین بردن رسوبات باید هر چند وقت یک بار مراحل زیر را انجام داد:
- مقدار ۳ لیوان آب در کتری برقی ریخته، کتری را روشن نمایید.
- بعد از جوش آمدن آب، کتری برقی را خاموش کرده، مقدار یک لیوان سرکه به آن اضافه نمایید.
- بگذارید محلول آب و سرکه به مدت یک روز در کتری باقی بماند.

- سپس محلول آب و سرکه را خالی نموده، داخل کتری را با آب خالص بشویید.
 - مجددا درون کتری تا حد (max) آب ریخته، آن را روشن نمایید.
 - در پایان، آب جوشیده را دور ریخته، داخل کتری برقی را با آب خالص و تمیز شستشو دهید.
 - چنانچه هنوز رسوب در کتری باقی مانده است، مراحل بالا را تکرار نمایید.
- توجه خیلی مهم:

این محصول مجهز به سیستم ایمنی خودکار بوده که در صورت تمام شدن آب کتری و یا جرم گرفتن (رسوب) سطح المنت، کلید اصلی خاموش / روشن را به صورت اتوماتیک قطع می کند. در چنین شرایطی لازم است عملیات رسوب زدایی مطابق دستورالعمل بالا انجام گردد.