

# Saia

## Turbo Performance

Rechargeable Vacuum Cleaner  
جارو شارژی - دستی خشک و تر



**25**  
MONTHS  
GUARANTEE

  
NI-MH  
BATTERY


  
NON WOVEN  
FILTER

  
WET & DRY

## نکات ایمنی

- شارژر فقط برای استفاده در داخل منزل است.
- چشم و صورت خود را در معرض هوای خروجی جارو قرار ندهید.
- جارو را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- هیچگاه مواد قابل اشتعال و انفجار را با این جارو جمع نکنید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر این که با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان می بایست سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- این وسیله دارای باتری هایی است که باید فقط توسط افراد ماهر تعویض شود.
- برای شارژ مجدد باتری فقط از واحد تغذیه شدنی که همراه محصول ارائه شده است، استفاده شود.

## طریقه مصرف




**دستور نصب:** دیوار آویز را در نزدیکی پریز برق به صورت عمودی و با استفاده از پیچ های همراه جارو به دیوار نصب کنید (مانند شکل) و جارو را روی آن قرار دهید. جارو نیز می تواند به صورت افقی قرار گیرد.

## ⚠ توجه

دقت کنید که سیم شارژر در هنگام نصب زخمی نشود.


## شارژ کردن باطری ها



در آغاز کار، باطری های جارو به حداقل ۱۶ ساعت شارژ اولیه احتیاج دارند تا از بازده کامل دستگاه اطمینان حاصل شود. در هنگام شارژ شدن، شارژر کمی گرم می شود که کاملاً طبیعی است. دستگاه شما می تواند بدون هیچ خطر یا خرابی همیشه به برق وصل باشد.

## نحوه استفاده




- با وارد آوردن فشار به کلید روشن / خاموش جارو شروع به کار می کند و با برداشتن فشار جارو متوقف می شود.
- همیشه جارو را پس از استفاده به شارژر وصل کنید تا برای استفاده بعدی کاملاً شارژ شده و آماده به کار باشد.



● چراغ روشن روی جارو نمایانگر اتصال صحیح جارو به برق و در حال شارژ بودن است.

### استفاده از گوشه پاک‌کن

گوشه پاک‌کن را از زیر مخزن جارو بیرون بکشید تا در راستای جارو قرار گیرد. سپس آن را به داخل مخزن فشار دهید تا محکم شود. پس از استفاده، گوشه پاک‌کن را به طرف بیرون بکشید و مجدداً در زیر مخزن جمع کنید تا قفل شود.



### جمع‌آوری مایعات

جاروی شما قابلیت جمع‌آوری مایعات را نیز دارد. نازل آب جمع‌کن را به آن وصل کنید و برای بهترین نتیجه جارو را با زاویه حدود ۴۵ درجه بر روی مایع ریخته شده به آرامی به طرف خود بکشید.

### ⚠ توجه

پس از جمع‌آوری مایعات جارو را به طرف بالا یا طرفین نچرخانید و همچنین از تکان‌های شدید به جارو در حین جمع‌آوری مایعات خودداری کنید. پس از جمع‌آوری مایعات حتماً مخزن جارو را خالی کنید.


### تمیز کردن جارو


۱. مخزن جارو را با فشار بر روی دکمه قفل از بدنه اصلی جدا کنید.

۲. سپس فیلتر را با کشیدن زائده لاستیکی به طرف بالا از مخزن خارج کنید.



۳. مخزن را تخلیه و با آب و مایع ظرفشویی بشویید و خشک کنید.

۴. نوار لاستیکی را از بدنه فیلتر جدا کنید. فیلتر پارچه‌ای را خارج نموده و با آب و مایع ظرفشویی بشویید و اجازه دهید تا خشک شود.





۵. پس از اطمینان از خشک شدن فیلتر آن را مجدداً در بدنه فیلتر قرار داده نوار لاستیکی را نصب و کل مجموعه را در مخزن قرار داده آن را به بدنه اصلی جارو وصل نمایید.



**⚠️** **اخطار:** هیچگاه از جارو بدون فیلتر آن استفاده نکنید.

**⚠️** **توجه**

فیلتر جارو قابل استفاده مجدد است بنابراین پس از استفاده دور نیندازید و در صورت فرسوده شدن فیلتر بعد از مدتی استفاده می‌توانید فیلتر یدکی از مراکز خدمات پس از فروش تهیه نمایید.

**⚠️** **مهم**



• بهترین مکش جارو در هنگامی است که مخزن خالی و فیلتر آن تمیز باشد.

• هیچگاه بدنه اصلی را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید.

• همیشه از خشک بودن کامل جارو قبل از نصب به شارژر اطمینان حاصل کنید.



**باتری**

باتری این جارو از نوع NI-MH قابل شارژ است و در صورت فرسوده شدن برای تعویض آن به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید. برای افزایش طول عمر باتری، دستگاه را همیشه متصل به برق نگه دارید.

**اتصال مورد نیاز**

قبل از استفاده از جاروی دستی از تطابق ولتاژ ذکر شده بر روی شارژر و برق محل اطمینان حاصل کنید و هیچ شارژر دیگری را به جای شارژر اصلی استفاده نکنید.

## جزئیات محصول

۱. بدنه اصلی

۲. لاستیک آب‌بندی

۳. فیلتر

۴. محل قرار گرفتن فیلتر

۵. نگهدارنده محل فیلتر


۶. مخزن جارو

۷. گوشه تمیزکن

۸. آویز و اتصال شارژر


۹. شارژر

۱۰. نازل آب جمع‌کن



خدمات پس از فروش پارس خزر ۰۲۱-۴۷۰۶

لطفاً برای اطمینان از اصالت پروانه استاندارد کد ره‌رقمی استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایید.



۸۶۰۶۴۳۰۸۱۶  
ساخت ایران

# Turbo

Performance

Rechargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی - دستی خشک و تر



## HVC 414 Ni-MH Battery

مجهز به باطری جدید نیکل متال هایدراید

**NUT**  
NUR TOUSHEH  
INTERNATIONAL Co.

شرکت بین‌المللی نورتوشه

دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج،  
مجتمع پارس شید، ساختمان پارس خزر  
کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان بیست و سوم  
خدمات پس از فروش پارس خزر ۴۷۰۶ - ۰۲۱  
[www.saya.co.ir](http://www.saya.co.ir)