

پارس خزر

پارس خزر

نزازوی دیجیتال
آشپزخانه

Model:D.S

5000P



جدید

www.limon.ir



قبل از راه اندازی ، حتما دستورالعمل استفاده از ترازوی دیجیتال را با دقت مطالعه نمایید.

شرح قطعات

- ۱- ظرف توزین
- ۲- قطعه میانی (صفحه حساس)
- ۳- بدنه اصلی
- ۴- صفحه نمایش
- ۵- دکمه ها
- ۶- محفظه باتری



خصوصیات و قابلیت های دستگاه

- ولتاژ: 3V (دو باتری AA/1.5 V)
- قابلیت اندازه گیری وزن تا 5000 gr/176.35 Oz
- دقت: 1gr/0.05 Oz در اندازه گیری
- مجهز به دکمه On/Tare و دکمه Mode (جهت تغییر از حالت گرم (gr) به اونس (Oz))
- قابلیت اندازه گیری وزن با دو واحد گرم (gr) و اونس (Oz)
- قابلیت تنظیم روی عدد صفر (با) و (بدون) ظرف توزین حالت (Tare)
- صفحه نمایشگر (LCD) با چهار digit
- قابلیت نمایش Over Load (بار اضافی) به طور همزمان بوسیله:
- بوق ممتد که تا زمان برداشتن جسم سنگین (بیشتر از ۵ کیلوگرم) از روی ترازو ادامه دارد.

- نمایش Err در صفحه نمایش

توجه: هیچگاه مواد غذایی و اشیاء بیشتر از ظرفیت دستگاه را روی آن قرار ندهید.

● قابلیت نمایش Low Battery (باتری ضعیف) به دو صورت:

- هنگام رسیدن به ولتاژ 2.7 ولت، تصویر باتری روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

- هنگام رسیدن به ولتاژ 2.4 ولت، عبارت Low روی صفحه نمایش ظاهر شده و دستگاه پس از حدود ۲ ثانیه خاموش می شود.

توضیح: ترازوی دیجیتال پس از یک دقیقه عدم استفاده، به طور اتوماتیک خاموش می شود.

طریقه استفاده

● دکمه On/Tare را فشار دهید.

● 0 gr/0 Oz (حالت صفر) روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

● در صورتیکه نیاز به کاربرد ظرف توزین نباشد، مواد غذایی یا شی مورد نظر را به آرامی روی صفحه حساس دستگاه قرار دهید.

قابلیت تریگر دکمه On/Tare

مجهز بودن دستگاه به این خصوصیت (Tare) به شما این امکان را می دهد تا پس از وزن کردن مواد غذایی، دستگاه دوباره به حالت صفر برگردد. روش کار به شرح ذیل می باشد:

● ترازوی دیجیتال را روشن کنید (با فشار دکمه On/Tare)

● ظرف توزین را روی صفحه حساس قرار دهید.

● دکمه On/Tare را فشار دهید. با فشار این دکمه، وزن ظرف توزین حذف شده و صفحه نمایش به حالت صفر 0 gr/0 Oz بر می گردد.

● مواد غذایی مورد نظر را به آرامی داخل ظرف توزین قرار دهید. ترازو دقیقاً وزن مواد را نشان می دهد. چنانچه مایلید وزن مواد یا شی دیگری را اندازه گیری نمایید بدون اینکه ظرف توزین را خالی کنید، دکمه On/Tare را مجدداً فشار دهید، ترازو با وجود بودن مواد یا شی اول روی آن، عبارت 0 gr/0 Oz را نشان می دهد و به حالت صفر بازمی گردد. مواد غذایی یا شی دوم را به آرامی داخل ظرف توزین قرار دهید.

در این حالت ترازو فقط وزن مواد غذایی یا شی دوم را نشان می دهد. اگر اشیاء یا مواد بیشتری برای وزن کردن دارید، این عمل باید تکرار شود.

چگونه تریگر دکمه On/Tare را از بین ببریم؟

پس از پایان وزن کردن، مواد غذایی یا اشیاء را از داخل ظرف توزین بردارید.

با فشار دکمه On/Tare وضعیت توزین به حالت عادی برگشته و صفحه نمایش حالت صفر 0 gr/0 Oz را نشان می دهد.

تغییر سیستم اندازه گیری (از گرم به اونس و یا برعکس)

- دگمه On/Tare را فشار دهید.
- دگمه Mode را جهت تغییر واحد اندازه گیری از گرم به اونس و یا اونس به گرم، فشار دهید.
- ترازوی دیجیتال، آخرین واحد اندازه گیری مورد انتخاب را در حافظه ذخیره و براساس آن واحد وزن مواد غذایی و جسم را اندازه گیری می کند.
- در هنگام روشن کردن مجدد دستگاه، ترازو به طور اتوماتیک، آخرین وضعیت منتخب را در حافظه داشته و جهت توزین به کار می برد.

تفاوت و نگهداری

- ترازو را حتماً روی سطح صاف و محکم قرار دهید.
- از قرار دادن اشیاء مختلف به مدت طولانی روی ترازو خودداری شود.
- دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز کنید.
- چنانچه ظرف توزین بر اثر آغشته شدن به مواد غذایی، کشیف شده باشد، ظرف را جداگانه شسته و قبل از استفاده مجدد، آن را کاملاً با دستمال خشک، پاک نمایید.
- از گذاشتن ترازو در لبه میز و یا جایی که احتمال سقوط وجود داشته باشد، جداً پرهیز نمایید.
- هرگز اشیاء سنگین (بیشتر از ظرفیت دستگاه) را روی ترازو قرار ندهید.
- از فرو بردن دستگاه در آب و یا پاشیده شدن مایعات روی اجزای حساس و الکترونیکی دستگاه جدا خودداری شود.
- در صورت بروز هر گونه اشکال، به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

© www.limon.ir

اقدامات احتیاطی

- دفترچه راهنما را قبل از استفاده به دقت مطالعه فرمایید.
- دقت و نظارت کامل هنگام استفاده از این محصول در حضور کودکان ضروری است، هیچگاه دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- از استفاده دستگاه، در صورت بروز هر مشکل و یا پس از ضربه شدید (سقوط از بلندی) خودداری نموده و دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش ببرید.
- از هر گونه دستکاری قطعات ترازوی دیجیتال خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصا برای تعمیر آن اقدام نکنید.





لیمون

فروشگاه اینترنتی لیمون

www.limon.ir



پارس خزر

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: کارخانه:
 تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵ رشت، بلوار امام خمینی
 صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۲ صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴
 تلفن: ۸۸۳۰۷۴۲۵-۷ و ۸۸۸۲۳۱۴۲-۶ تلفن: (۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱-۳
 فاکس: ۸۸۳۰۷۴۲۹ فاکس: (۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹
www.parskhazar.com sales@parskhazar.com

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

لیمو Lim

موسسه و فروشگاه اینترنتی لیمون

© www.limon.com



R.A.M.G.R.A.P.H.I.C.S.

طریقه استفاده :
۱- بدون استفاده از ظرف توزین:

- دگمه On / Tare را فشار دهید .

- 0gr/0Oz (حالت صفر) روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

- در صورتیکه نیاز به کاربرد ظرف توزین نباشد ، مواد غذایی یا شیء مورد نظر را به آرامی

روی صفحه حساس دستگاه قرار دهید . www.limor.ir

۲- با استفاده از ظرف توزین :

- ظرف توزین را روی صفحه حساس ترازو قرار دهید .

- دگمه On / Tare را فشار دهید .

- 0gr/0Oz (حالت صفر) روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

- مواد غذایی یا شیء مورد نظر را داخل ظرف توزین قرار دهید .

توضیح : با فشار دادن دگمه On / Tare و نگاه داشتن آن ، ترازو خاموش می شود ، البته

ترازوی دیجیتال پس از یک دقیقه عدم استفاده نیز ، به طور اتوماتیک خاموش می شود .