

پارس خزر



آبمیوه گیری

آسیاب / مخلوط کن
Pars Khazar
JUICER
Blender / Grinder
پارس خزر

Model:
JBG-610P
IE-FO-08

آبمیوه گیری

آسیاب / مخلوط کن

Model: JBG-610P

اقدامات احتیاطی

قبل از راه اندازی روش استفاده از دستگاه را مطالعه فرمائید.

- ۱- همیشه قبل از تعویض لوازم جانبی یا دسترسی به قسمت های متحرک در حین کار، وسیله را خاموش نموده و سیم و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- ۲- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۳- باید دقت شود اگر مایع داغ داخل مخلوط کن ریخته شود، می تواند باعث خروج بخار های ناگهانی شود.
- ۴- آین دستگاه فقط جهت مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است، از بکار گرفتن آن برای مصارف دیگر خودداری فرمایید.
- ۵- هیچگاه قبل از گذاشتن درپوش اصلی آبمیوه گیری را روشن نکنید و در هنگام کار از باز و بسته کردن قطعات خودداری نمایید.
- ۶- هرگز از دست و یا قاشق برای فشار دادن قطعات میوه به داخل آبمیوه گیری و مخلوط کن استفاده نکنید.
- ۷- گرفتن آب میوه های چسبنده، سفت و نارس از کار منظم آبمیوه گیری جلوگیری می نماید.
- ۸- هنگام کار با محصول بدن اصلی را بر روی سطح صاف قرار دهید تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد و مانع از صدا و لرزش نامتعارف گردد.
- ۹- چنانچه ظرف تفاله پر شود، آبمیوه گیری دچار صدا و لرزش غیر عادی می شود، در این صورت آبمیوه گیری را طبق دستور خاموش و تفاله را تخلیه نمایید و سپس به کار خود ادامه دهید. در صورت بروز هرگونه اشکال و توقف کامل موتور به تعمیرگاه های مجاز شرکت مراجعه نمایید.
- ۱۰- همیشه در ابتدا مواد را داخل ظرف مخلوط کن برویزید و پس از بستن درپوش آن، ظرف را در جایگاه خود بر روی بدن اصلی به طور صحیح نصب نمایید.
- ۱۱- حداقل زمان برای استفاده مداوم از آبمیوه گیری ۱۰ دقیقه و برای مخلوط کن ۴ دقیقه می باشد.
- ۱۲- هرگز دستگاه و قطعات آن را نزدیک بخاری و یا در محل گرم قرار ندهند و از تمیز کردن قطعات با آب داغ، بنزین، تینر و پودرهای برآق کننده مواد شیمیایی پرهیز نمایید.
- ۱۳- هرگز بدن اصلی را در آب فرونبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده کنید.
- ۱۴- بیش از گنجایش تعیین شده مواد در داخل ظرف ها نریزید، زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه خواهد شد.
- ۱۵- هرگز به طور مداوم و در زمان طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمان های گفته شده در روش استفاده عمل نمایید. برای مخلوط کردن مواد از سرعت های ۲ و لحظه ای استفاده نموده و برای آسیاب کردن مواد از سرعت لحظه ای در زمان های کوتاه استفاده نمایید.

- ۱۶- از خرد کردن مواد سخت در آسیاب و تکه های بزرگ یخ در مخلوط کن پرهیز نمایید.
- ۱۷- هنگام شستشو از دست زدن به تیغه های تیز برشی خودداری و با ابر نرم و فشار آب آن ها را تمیز نمایید.
- ۱۸- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه در حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها باشد.
- ۱۹- برای جداسازی سیم و دوشاخه از پریز برق، سیم را نکشید، بانگهداشتن دوشاخه، آن را از پریز جدا سازید. در صورتی که در سیم اثاری از صدمه و پارگی می بینید، شخص آن را تعویض ننمایید. این امر را به نمایندگان مجاز آموزش دیده شرکت بسپارید.
- ۲۰- در هنگام آبگیری توجه داشته باشید سبد آبگیری به درستی در جای خود قرار داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است در حین کار دستگاه دچار آسیب شود.
- ۲۱- در صورت معیوب یا ترک دار بودن سبد آبگیری یا درپوش اصلی از دستگاه استفاده نگردد و با مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش نسبت به تعویض آن ها توسط نماینده مجاز شرکت اقدام نمایید.
- ۲۲- در صورت بروز هرگونه اشکال، صدا و لرزش غیر متعارف، به جهت رفع اشکال به نمایندگان آموزش دیده پارس خزر مراجعه نمایید.

- ۱- فشار دهنده
- ۲- دریچه دهانه درپوش
- ۳- درپوش اصلی
- ۴- سبد آبگیری
- ۵- ظرف تفاله
- ۶- صفحه گردان
- ۷- گیره قفل کننده
- ۸- بدنه اصلی
- ۹- دگمه های کنترل سرعت
- ۱۰- درپوش ظرف آسمیوه
- ۱۱- ظرف آسمیوه
- ۱۲- درپوش ظرف آسمیوه
- ۱۳- ظرف آسمیوه
- ۱۴- کاردک مخصوص
- ۱۵- درب کوچک مخلوط کن
- ۱۶- درب مخلوط کن
- ۱۷- درب بزرگ مخلوط کن



طريقه آماده کردن و روش استفاده

الف) آبمیوه گیری

- ۱- گیره های قفل کننده روی بدن اصلی (شکل ۱) را در جهت فلش (بطرف ظرف آبمیوه) بچرخانید و سپس در پوش اصلی، ظرف تفاله و سبد آبگیری را با هم از بدن اصلی جدا نمایید.
 - ۲- پس از شستشوی قطعات باز شده، ابتدا ظرف تفاله را روی بدن اصلی قرار دهید.
 - ۳- سبد آبگیری را داخل ظرف تفاله بر روی صفحه گردان بدن اصلی قرار داده و با کمک انگشتان دست لبه های بالای آن را به سمت پایین بصورت کامل فشار داده تا صدای "تق" که نشان از قرار گیری صحیح سبد بر روی صفحه گردان می باشد، شنیده شود. (شکل ۲)
- در مدل هایی که صفحه گردان آن ها از نوع خود قفل شونده هستند نیز لازم است سبد آبگیری بصورت کامل در محل خود با فشار لازم قرار داده شود.

توجه: هنگام فشار دادن سبد آبگیری از دست زدن به تیغه ها جدا خودداری نمایید چون احتمال آسیب رساندن به دستان وجود دارد.

- ۴- در پوش اصلی را بر روی ظرف تفاله قرار دهید، سپس گیره های قفل کننده را روی آن محکم نمایید.

- ۵- ظرف آبمیوه را به همراه در پوش آن در محل خود بر روی بدن اصلی قرار دهید.

- ۶- با فشردن دگمه قرمز رنگ OFF (OFF) دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و سپس دوشاخه را به پریز متصل نمایید.

- ۷- دگمه JUICER را فشار دهید، دستگاه با دور مخصوص آبمیوه گیری روش می شود، سپس قطعات میوه شستشو شده را در داخل دهانه در پوش اصلی ریخته و با فشارنده، به داخل آبمیوه گیری فشار دهید.

توجه: دهانه کوچکتر مخصوص آبگیری میوه های آبدار از قبیل گوجه فرنگی و نیز دهانه بزرگتر برای آبگیری سایر میوه ها مانند هویج، سیب، کرفس، کیوی و ... می باشد.

با تغییر وضعیت دریچه دهانه در پوش (قطعه ۲) می توانید وضعیت دهانه های کوچک و بزرگ را انتخاب نمایید.

- ۸- پس از پرشدن ظرف آبمیوه و یا در زمان خالی کردن ظرف تفاله، حتماً دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید. پس از خالی کردن آبمیوه و ظرف تفاله مجدداً به کار خود ادامه دهید.

توجه: به جهت باز کردن ظرف تفاله، به جهت جلوگیری از ریزش مواد و تفاله ها به اطراف، مجموعه را بصورت یکجا از محصول جدا نموده (شکل ۳) و سپس بصورتی که در شکل (۴) نشان داده شده است، درب آبمیوه گیری را از محفظه تفاله جدا نمایید.

توجه: پیشنهاد می شود برای میوه هایی مانند هویج به جهت آب دهی مناسب تر، چند ساعت قبل از آبگیری، میوه ها را داخل ظرف آب قرار دهید.

ب) مخلوط کن

- ۱- تمامی قطعات آبمیوه گیری را از بدن اصلی جدا نمایید.

- ۲- ظرف مخلوط کن را با فشار آب ولرم و برس شیشه شور یا ابر نرم شستشو دهید.

- ۳- میوه و مواد مخلوط را حداکثر به مقدار $\frac{2}{3}$ حجم ظرف در داخل مخلوط کن ببریزید.

- ۴- ظرف مخلوط کن را بر روی صفحه گردان بدن اصلی طوری قرار دهید تا در جای خود محکم شود. (شکل ۵)



۵- دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید سپس از دگمه یا برای مخلوط کردن میوه و مواد مخلوط استفاده نمایید.

توجه ۱: در هنگام مخلوط کردن میوه هایی مانند طالبی که با یخ داخل پارچ قرار می دهید؛ بهتر است برای تسريع در کار از نصف استکان آب قبل از روشن نمودن دستگاه استفاده نمایید.

توجه ۲: در صورتی که میوه های مانند طالبی بیش از اندازه در داخل پارچ باشد؛ ممکن است در هنگام شروع به کار تیغه پارچ نچرخد و عملیات مخلوط کردن به درستی انجام نشود؛ در این حالت لازم است ابتدا دستگاه را خاموش نموده و با استفاده از کاردک مخصوص؛ کمی مواد را هم زده و یا از میزان آن بکاهید.

۵



توجه ۳: هنگام کار با مخلوط کن برای افزودن موادی مانند شکر؛ شعلب؛ پودر نارگیل و ... باید با باز نمودن درب کوچک مخلوط کن؛ مواد را داخل پارچ افروزد.

تذکر مهم: هرگز هنگام روشن بودن محصول و کار کردن با پارچ مخلوط کن؛ درب بزرگ را باز ننمایید و یا از کاردک مخصوص ووسایلی مانند چاقو و یا قاشق استفاده نکنید.

ج) آسیاب

۱- تمامی قطعات آبمیوه گیری را ز بدن اصلی جدا نمایید.

۲- درپوش ظرف آسیاب را باز کرده و مواد را به مقدار لازم داخل آن ببریزید؛ مواد از میزان شاخص مشخص شده بر روی درپوش بیشتر نشود. (شکل ۷)

۳- ظرف آسیاب را روی درپوش پیچانده و سفت نمایید. (شکل ۶)

۴- مجموعه آسیاب را روی دستگاه قرار دهید. (شکل ۶)

۵- دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید، سپس در حالیکه آسیاب را بادست نگه می دارید، از دگمه لحظه ای برای آسیاب کردن مواد استفاده کنید.

۶-۱- دگمه لحظه ای را هر بار ۳ ثانیه نگه داشته و یک ثانیه رها نمایید. این عمل را حداقل تا یک دقیقه ادامه دهید و پس از ۲ دقیقه مجددا شروع به کار نمایید.

۶- برای خالی کردن مواد آسیاب شده، ظرف آسیاب را به طرف درپوش آن ببرگردانید و پس از باز کردن ظرف مواد داخل درپوش را خالی نمایید. (شکل ۷)

۶



توجه: آسیاب این محصول عمدتا برای دانه های خشک مانند فلفل، ادویه جات، قهوه و ... طراحی و ساخته شده است.

توجه: قبل از خرد کردن مواد بسیار سخت مانند زرد چوبه بهتر است مواد فوق را بابتدا به قطعات کوچکتر تبدیل و سپس عمل آسیاب را انجام دهید.

۷



صرف کننده گرامی: محصولات تولیدی این شرکت با پیشرفتة ترین روش های کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می گردد.

روش تمیز کردن

- پس از هر بار استفاده از دستگاه قطعات آن را طبق دستور باز کرده و تمیز نمایید.
- ۱- بدنه اصلی آبمیوه گیری را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمایید.
 - ۲- سبد آبگیری را با برس نرم یا مساوک و فشار آب ولرم تمیز نمایید تا ذرات میوه در سوراخهای آن باقی نماند.
 - ۳- ظرف مخلوط کن / ظرف آسیاب را با فشار شیر آب و یا برس شیشه شور و یا ابر نرم تمیز نموده و از دست زدن به تیغه ها پرهیز نمایید.
 - ۴- در پوش ظرف آسیاب را با آب ولرم شستشو و سپس خشک نمایید.



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر
Quality For Life



www.parskhazar.com
shop.parskhazar.com
info@parskhazar.com