


دفترچه راهنمای تخم مرغ پز



مدل های:
ایک مورینگ
ایک مورینگ سون پلاس

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.


شرح قطعات:



۱ - درپوش محفظه بخار پلاستیکی
یا استیل (حسب مدل)



۲ - سینی تخم مرغ (در محصول Egg morning 7 plus ۲ عدد)



۳ - ظرف بخار (برای مدل Egg morning 7 plus)

۴ - صفحه حرارتی از جنس استیل



۵ - بدنه اصلی

۶ - سیم و دوشاخه



۷ - دکمه Power

۸ - لامپ نشانگر

۹ - سوزن

۱۰ - لیوان مدرج

۱۱ - ظرف پخت قالبی



هشدارهای ایمنی:


هنگام استفاده از این وسیله برقی، جهت کاهش خطرات نظری شوک الکتریکی و یا سایر موارد احتمالی، همیشه باید نکات ایمنی (شامل موارد زیر)، رعایت شوند:

- از تطابق ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ نوشته شده روی محصول اطمینان حاصل کنید.
- سطوح گرم محصول را نپوشانید، همواره برای برداشتن در پوش بخار یا سینی تخم مرغ در صورت گرم بودن محصول از دستگیره استفاده کنید.
- توجه: مراقب جراحت ناشی از سوزن واقع شده در زیر لیوان مدرج باشد.
- برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، هیچ گاه بدنه اصلی محصول را در آب یا سایر مایعات قرار ندهید.
- هیچ گاه محصول را بدون دقت و دور از دید مورد استفاده قرار نداده و دقت کنید تا دور از دسترس اطفال قرار گیرد.
- پس از اتمام استفاده و قبل از تمیز کردن، محصول را از برق کشیده و پس از سرد شدن کامل، آن را تمیز کنید.
- هیچ گاه با دستان مرطوب، از محصول استفاده نکنید.
- هیچ گاه شخصاً اقدام به تعمیر محصول نکنید زیرا این کار ممکن است منجر به اتصالی یا بروز شوک الکتریکی گردد.
- هیچ گاه از محصول با سیم و دوشاخه معیوب یا خراب استفاده نکنید.
- هیچ گاه از محصول در مجاورت جریان هوای آزاد استفاده نکنید.
- این محصول برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آبدارخانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری
 - خانه باغ ها
 - هتل ها، متل ها و هتل آپارتمان ها

- مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
- از آویزان شدن سیم برق از لبه کابینت یا میز جدا خودداری کرده و هیچ گاه محصول را با سیم برق حمل نکنید.
- هیچ گاه از محصول در مجاورت اجاق گاز، فر برقی یا هر عامل گرمایی دیگر استفاده نکنید.
- هنگام حمل محصول حاوی آب داغ، دقت لازم را داشته باشید.
- هیچ گاه از این محصول برای پخت مواد غذایی دیگر غیر از تخم مرغ استفاده نکنید، زیرا این محصول مخصوص پخت تخم مرغ بوده و طبخ هر نوع مواد غذایی دیگر موجب تخریب محصول می شود.
- از ریختن هر مایع دیگر داخل محصول اجتناب کنید، تنها از آب با املاح کم استفاده کنید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشند.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با محصول بازی نمی کنند.

نحوه استفاده:

- برای اولین بار: مقداری آب داخل صفحه حرارتی ریخته و محصول را طبق دستورالعمل این بخش روشن کنید، پس از چند دقیقه جوشیدن، دو شاخه را از برق کشیده، آب را تخلیه و قطعات سینی تخم مرغ و درپوش محفظه بخار را با آب و مایع ظرفشویی شسته و کاملاً خشک کنید.
- اندازه گیری میزان آب:
میزان آب مورد استفاده به تعداد تخم مرغ ها و درجه سفتی آنرمی مورددستند

شما بستگی دارد. لیوان مدرج همراه محصول دارای ۲ نوع مقیاس است:
 (عسلی)،  (متوسط) و  (کاملاً پخته).

در هر مقیاس تعداد تخم مرغ نیز مشخص شده است. با توجه به تعداد و درجه پخت مورد نظر، مقدار آب مناسب را داخل صفحه حرارتی بریزید. مطمئن شوید که محصول را روی سطح کاملاً افقی و خشک قرار داده اید.

۲ - آماده سازی:

با استفاده از سوزن مستقر در کف لیوان، سوراخ کوچکی در تخم مرغ ایجاد کنید. این کار از ترک برداشتن آن حین پخت جلوگیری می کند. سینی تخم مرغ را بدرستی روی صفحه حرارتی گذاشته و تخم مرغ ها را بصورت عمودی در آن قرار داده و سپس درپوش را قرار دهید.

* برای تعداد تخم مرغ بیشتر از ۷ عدد، برای حالت کاملاً پخته، مطابق با تعداد ۷ عدد تخم مرغ آب ریخته شود. (حسب مدل: Egg morning 7 plus)

* درجه پخت عسلی و متوسط برای تعداد تخم مرغ بیشتر از ۷ عدد پیشنهاد نمی گردد. (حسب مدل: Egg morning 7 plus)

۳ - پخت بصورت قالبی:

این محصول امکان طبخ نیمرو و املت را بصورت رژیمی فراهم می کند؛ در این حالت کمی روغن داخل ظرف پخت قالبی ریخته تا جداره های آن را چرب کند، تخم مرغ ها را شکسته و داخل ظرف بریزید، می توانید مقداری نمک یا ادویه مورد نظرتان را به آن اضافه کنید. حدود ۸۰ تا ۱۲۰ میلی لیتر (سی سی) آب روی صفحه حرارتی بریزید، سینی تخم مرغ را روی صفحه حرارتی گذاشته و سپس ظرف پخت قالبی را روی آن قرار دهید و درپوش را بگذارد.

۴ - روشن نمودن محصول:

پس از آماده سازی تخم مرغ ها و اضافه نمودن آب کافی به صفحه حرارتی، دوشاخه را به برق وصل کنید. زنگ هشدار محصول فعال می شود، با زدن

دکمه Power، همزمان با روشن شدن لامپ نشانگر On/Off، صدای زنگ قطع شده، محصول روشن و شروع به کار می کند. با تبخیر آب داخل صفحه حرارتی، محصول خاموش و زنگ هشدار دهنده فعال می شود و این به معنی اتمام پخت تخم مرغ هاست. دو شاخه را از برق بکشید و با دقت درپوش و سپس تخم مرغ ها را بردارید.

انکته:

- ۱- دکمه "Power" فعال کننده سیستم قطع خودکار بوده و در ازای هر بار انتخاب، فعال شده و امکان قطع آن بصورت دستی وجود ندارد. لذا دقت کنید تا تنها زمانی که تخم مرغ ها و محصول آماده به کار است، آن را انتخاب نمایید. اگر دکمه Power در زمانی که محصول آماده کار کرد نیست انتخاب شود، محصول بلافاصله پس از اتصال به برق روشن شده و پس از رسیدن به حداقل دمای مجاز صفحه حرارتی، بصورت اتوماتیک خاموش می شود.
- ۲- برای استفاده مجدد از محصول، صبر کنید تا کاملاً سرد شود.
- ۳- اگر تخم مرغ عسلی رقیق مورد پسند شما است، هر تعداد تخم مرغ را با یک درجه آب کمتر طبخ نموده و بلافاصله پس از اتمام پخت و خاموش شدن محصول، تخم مرغ های پخته را با احتیاط خارج نموده و به مدت ۲۰ ثانیه زیر شیر آب سرد یا داخل ظرف آب سرد قرار دهید. هرگونه تأخیر در سرد کردن، منجر به سفت شدن تخم مرغها می شود.

نظافت و نگهداری:

- ۱- همیشه قبل از تمیز کردن، سیم را از برق بکشید و اجازه دهید تا محصول کاملاً سرد شود. سینی تخم مرغ و درپوش محفظه بخار بطور معمول قابل شستشو هستند. صفحه حرارتی را که به بدنه اصلی متصل است، تنها با دستمال مرطوب و نرم تمیز کنید، از بکار بردن پاک کننده های شیمیایی و زبر خودداری کنید.

۲- معمولاً پس از چندین بار استفاده مداوم متناسب با کیفیت آب مورد استفاده، رسوب روی صفحه حرارتی می نشیند، برای بیشتر کردن دوام و طولانی تر کردن عمر محصول بهتر است که مرتباً رسوب از روی صفحه حرارتی پاک شود. برای این کار محلول آب و سرکه را به نسبت ۱۰ به ۱ داخل صفحه حرارتی (محصول خاموش) ریخته بطوری که کاملاً آن را پر کند، به مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید، سپس محلول را بیرون ریخته و با پارچه نمدار سطح صفحه حرارتی را تمیز کنید. هیچ گاه از محصول در شرایط زیر استفاده نکنید:

- ۱ - خرابی یا آسیب دیدن هرچند جزیی سیم برق.
- ۲ - تخریب ظاهری / سقوط محصول (هرچند بطور جزیی).
- ۳ - پخت مواد غذایی دیگر غیر از تخم مرغ و غیر از شرایط مندرج در این دفترچه.

توجه: در صورت آسیب دیدن سیم برق یا کار کرد نامطلوب محصول به هر علتی، به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید.

مشخصات فنی:

- ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ V~
- توان: ۳۶۰ W
- هرتز: ۵۰ Hz
- وزن خالص: $580 \pm 10 \text{ g}$
- زمان پخت: ۵ الی ۱۷ دقیقه (متناسب با تعداد و نوع پخت)
- ظرفیت: یک الی چهارده عدد تخم مرغ
- امکان بخارپز نمودن توسط ظرف پخت قالبی
- لیوان مدرج متناسب با تعداد و نوع پخت همراه با سوزن (جهت سوراخ کردن و جلوگیری از ترک برداشتن تخم مرغ ها).

